

视美乐激光投影机远程控制协议资料全集

RS232通讯设置(通讯线使用交叉线)		网络控制通讯设置(通讯线普通网线)			
通讯方式	串口RS232		通讯方式	网络控制 telnet	
波特率	19200		Port端口	4661	
校验位	NONE		IP	投影机IP地址	
数据位	8位		电脑设定	电脑IP需设定与投影机相同网段	
停止位	1位				
R/W	Command:	字符指令	16进制指令	注释1	注释2
WRITE	Power On电源开	#PWRID,1!	23 50 57 52 ID 2c 31 21	ID Range 0~500	
WRITE	Power Off电源关	#PWRID,0!	23 50 57 52 ID 2c 30 21	ID Range 0~500	
WRITE	Resync 同步	#AIMID,1!	23 41 49 4d ID 2c 31 21	ID Range 0~500	
WRITE	Auto PowerOff Time自动关机时间	#AOTID,x!	23 41 4f 54 ID 2c x 21	ID Range 0~500	X:Range 0 To 240
WRITE	Direct Power On直接开机 开	#APOID,1!	23 41 50 4f ID 2c 31 21	ID Range 0~500	
WRITE	Direct Power Off直接开机关	#APOID,0!	23 41 50 4f ID 2c 30 21	ID Range 0~500	
WRITE	Aspect Ratio宽高比	#ARZID,0!	23 41 52 5a ID 2c 30 21	ID Range 0~500	0=Auto
WRITE		#ARZID,1!	23 41 52 5a ID 2c 31 21	ID Range 0~500	1=4:3
WRITE		#ARZID,2!	23 41 52 5a ID 2c 32 21	ID Range 0~500	2=16:9
WRITE		#ARZID,3!	23 41 52 5a ID 2c 33 21	ID Range 0~500	3=16:10